


# ゼノア動力散布機 **取扱説明書**

## MD6200



### **注意**

- 製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。



# はじめに


このたびはゼノア製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

この取扱説明書は、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明しています。

ご使用前によくお読みいただき十分理解され、お買い上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ快適な作業をするためにこの冊子をご活用ください。

また、お読みになった後必ず大切に保管し、分からないことがあったときには取り出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買い上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。




## 安全 第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた  の表示がある警告ラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお、警告ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。

### ■ 注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように表示しています。


- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|  <b>危険</b>  | : 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことになるものを示します。  |
|  <b>警告</b> | : 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。 |
|  <b>注意</b> | : 注意事項を守らないと、けがを負う恐れがあるものを示します。       |
| <b>重要</b>   | : 注意事項を守らないと機械の損傷や故障の恐れがあるものを示します。    |
| <b>補足</b>   | : その他、使用上役立つ補足説明を示します。                |

# 目 次

<b>▲ 正しくお使いいただくために</b> .....	1
警告ラベルとその取扱い.....	6
サービスと保証について.....	7
使用準備	
アースチェンの取り付け.....	8
散粉管の取り付け.....	8
ジェットホース（別売）の接続方法.....	9
吐出量の切り換え	
切り換え方法.....	10
燃料.....	11
エンジンのかけかた	
始動手順.....	12
デコンプレッサー(減圧弁)について.....	13
エンジンのとめかた.....	14
散布作業	
薬剤(肥料・農薬)の投入.....	15
背負いバンドの調節.....	16
送風量の調節.....	16
調量レバーストップのセット方法.....	16
吐出量の調節.....	17
点検整備	
散布装置.....	18
エアクリーナ.....	19
燃料フィルタ.....	19
スパークプラグ.....	20
エンジンの調整.....	20
長期保管時の手入れ.....	21
粉剤・粒剤散布用品（別売）.....	22
製品主要諸元.....	23



## 正しくお使いいただくために

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み理解した上で正しく取扱ってください。快適に作業をするため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが、これ以外にも本文の中で「 警告サイン」として説明のつど取り上げております。

### ■ 製品をお使いになる前に

- 本製品は、ほ場における粉状および細粒状の各種農薬・肥料の散布を用途に設計されています。不測の事故を招く恐れがありますので、所定用途以外の目的には使用しないで下さい。

- 本製品は高速で吹き出す風力を利用して取扱いに注意を要する農薬を散布するため、操作を誤ると危険です。疲労などで体調が悪い場合や、カゼ薬服用時、飲酒後など、正常な判断と的確な操作が出来ない恐れがある場合は、本製品を使用しないでください。また、本書の内容が理解できない人や子供には絶対に使わせないでください。

- エンジンの排気ガスには人体に有害な一酸化炭素が含まれています。屋内やビニールハウス、トンネル内など、通気の悪い場所では本製品を使用しないでください。



- 次のような場合はお使いにならないでください。

- ① 転倒の恐れがあるなど、製品の正常な保持・操作が困難な場合
- ② 霧や夜間など、視界が悪く作業現場周辺の安全確認が困難な場合
- ③ 天候悪化時(降雨、強風、雷など)

- 使用農薬の種類や気温、湿度により、散布時に機体が強い静電気を帯びることがあります。電気ショックを予防するため、付属のアースチェンを正しく装着し、散布時は必ず使用してください。




- 初めてお使いになる場合は、実作業に入る前に熟練者から製品の取扱い指導を受けてください。
- 疲労が重なると注意力が低下し、事故の原因となります。作業計画にはゆとりを持たせ、1回の連続作業時間は30～40分を限度とし、10～20分の休憩を取ってください。また、1日の作業時間は2時間以内としてください。
- この取扱説明書は必ず保管して、分らないことがあった場合など必要に応じてご参照ください。
- 小さいお子様の手の届くところに保管しないでください。
- 本製品を譲渡または貸与する際は、この取扱説明書を必ず添付してください。



## 正しくお使いいただくために

### ■ 防除作業前の注意

- 安全のためのヘルメットや農薬の付着または吸入を防ぐための適正な農薬散布用保護衣、保護用ネットまたは頭から肩まで覆うことのできる防水されたずきん、ゴム手袋、ゴム前掛け、ゴム長ぐつ、保護マスク、保護メガネ、保護用クリーム等を用意し、作業時に危険のない完全な服装を整えてください。



- 農薬は一定の保管箱または戸棚等に保管し、必ず鍵をかけ、子供等の手の届かない安全な場所に保管してください。
- 使用する農薬の取扱い説明書をよく読み、毒性、使用方法等について熟知してください。
- 農薬を散布する場合は、散布直後に入らないですむように、あらかじめ除草等の管理作業を行っておいてください。

- 水道、河川、池、沼等を汚染しないように、また、居住者、通行人、家畜等に被害を及ぼさないように、散布地域について十分考慮してください。
- 防除作業の前日は、飲酒、徹夜等を控えて体調を整えてください。
- 子供や家畜等を農薬散布現場に近づけないでください。
- 作業前に散布機を点検し、各部締付ネジ類や散布管接続部のゆるみ、燃料漏れ、薬液タンクパッキン類の変形破損、背負いバンドの損傷などの異常の有無を確認、完全に整備してください。

### ■ 農薬運搬時の注意

- 農薬を運搬するときは、袋が破れたり、ビンが割れたり、栓がゆるんだりして容器から農薬がこぼれないよう、慎重に取り扱ってください。また、振動や傾斜等によって散布機から農薬がこぼれないよう注意して運んでください。
- 農薬を弁当などの飲食物と一緒に箱等に入れて運搬しないでください。

### ■ 散布機運搬時の注意事項

- 運搬中の衝撃で燃料や薬剤が漏れ出す恐れがありますので、タンクに薬剤や燃料を入れたまま運搬しないでください。
- 車両で運搬する時は、機体を立ててロープなどで荷台に確実に固定してください。危険ですので自転車やバイクでの運搬はしないでください。



## 正しくお使いいただくために

### ■ 燃料に関する注意事項

- 本製品のエンジンは、引火しやすいガソリンを含む「混合ガソリン」を燃料としています。



焼却炉、バーナー、たき火、かまど、電気スパーク、溶接火花など、引火の恐れがある場所では、燃料の補給をしたり燃料容器を保管したりしないでください。

- くわえタバコでの作業や燃料補給は危険です。絶対にしないでください。
- 燃料の補給や保管容器への注入作業は屋外の平坦な場所で行ってください。通気の悪い屋内で給油作業をすると気化した燃料に引火する恐れがあります。

- 使用中に給油する場合は、必ずエンジンを停止し、周囲に火気がないことを確かめてから燃料を補給してください。
- 給油時に燃料がこぼれた場合は、エンジンをかける前に、機体に付着した燃料を完全にふき取ってください。
- 給油後は、燃料容器を密閉し、燃料タンクのキャップを確実に締めてから、3m以上離れた場所でエンジンを始動してください。

### ■ 薬剤投入時の注意事項

- 薬剤を散布機のタンクに投入する際は、は、タンクの底のシャッタ(吐出弁)が完全に閉じていることを確かめてください。シャッタが開いているとエンジン始動と同時に薬剤が吹き出し危険です。
- 薬剤投入後はタンクのキャップを確実に締め付けてください。締め付けが不十分ですと作業中にキャップがゆるみ、薬剤が体にかかる危険があります。

### ■ エンジン始動時の注意事項

- エンジンを始動する前に調量レバー(吐出弁開閉レバー)が全閉位置になっていることを確かめてください。調量レバーが全閉以外の位置にあるとエンジン始動と同時に多量の薬剤が吹き出し危険です。
- 散布管に付着した薬剤が吹き出すことがありますので、エンジン始動時は噴頭(吐出ノズル)の前方に人がいないことを確かめてください。
- エンジン始動時および作業時は子供や動物などを遠ざけてください。

### ■ 防除作業中の注意事項

- 農薬による中毒を避けるため、作業は暑い時を避けて、比較的涼しく風も弱まっている時に行ってください。
- 作業を始めるときは、付近の居住者および通行人や農作物等に対して危害や被害を及ぼさないよう、防除の時間や風向等を十分考慮して行ってください。
- 作業中は喫煙を慎み、食事の前には、必ず手や顔を洗い、うがいをしてください。
- 作業中に少しでも体調が悪くなった場合は、直ちに医師の診断を受けてください。その際、使用した農薬名、作業状況等を医師に説明してください。
- 散布時は風向きに注意し、農薬を浴びないため、常に風上側に立って作業するようにしてください。また、散布が終わった区域を通過すると農薬が身体に付着しますので、あらかじめ作業経路を決め同じ場所を通らないようにしてください。



## 正しくお使いいただくために

- 作業中農薬の吹き出しを防ぐため、農薬を散布機に補給した後は、薬剤タンクのふたを確実に締め付けてください。

また、深田でのほ場内作業や弱い畦畔では、転倒しないよう注意してください。

- 散粉または散粒用多口ホース（ジェットホース、ナイヤガラ）使用時は、繰り出しおよび巻き取り時に破損の有無を点検してください。また、ホースを著しく縮めて使用しないでください。

- 多口ホースは、散布機の送風能力にあわせて適切な長さのものを使用してください。散布時に垂れ下がってしまうようなホースを中間部で補助者に持たせて使用する「中持ち作業」は、非常に危険ですので絶対にしないでください。

- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。



- 高温による火傷の恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後はマフラーやスパークプラグなどの金属部に素手で触れないでください。

## ■ 防除作業後の注意

- 使い残した農薬は密封して、未使用の農薬と一緒に所定の保管場所に収納してください。

- 農薬の空き袋等は、そのまま放置せずに焼却または埋没等の方法により安全に処分してください。また、防除用具類を洗浄した水の処理は危被害の起こらないよう十分注意してください。

- 保護衣、農薬用マスク、手袋等の保護具は十分に点検手入れをし、次の作業に備えてください。

- 防除作業が終了し、農薬、防除機等の後始末を終えたら直ちに入浴するか、また、手、足、顔等を石けんでよく洗い、うがいをしてください。

- 着衣類は、下着まですべて取り替え、十分に洗濯をしてください。作業に使用した衣類は、翌日そのまま着用しないでください。

- 防除作業をした日の夜は、飲酒を控え、早めに就寝して休養を十分とってください。また、少しでも気分が悪くなった場合は、速やかに医師の診断を受けてください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ その他

- 長期間防除作業を行う場合は、定期的に健康診断を受けるようにしてください。
- 防除は、計画的に実施し、散布日時、使用農薬、対象病害虫、作業内容、作業時間等を当日中に記録しておくようにしてください。
- 保護具の選定および使用にあたっては、次の事項に留意してください。

#### イ) 保護衣

通気性と防水性に優れた涼しく着られるものを選ぶこと。また、安心して農薬散布が出来る安全度の高いもの、作業のしやすいものを着用すること。

#### ロ) 防除用ずきん

首と肩がかぶさるようにつばを付け、さらに防水加工が施されたものがよい。

#### ハ) 手袋

農薬が浸透しにくく、作業中に汗が出ても滑らないようなものがよい。

#### ニ) ゴム前掛け

農薬調整時には、厚地の幅のある長いものを使用し、農薬の飛散による浸透を防ぐこと。

#### ホ) 保護めがね、保護マスク等

保護めがね、保護マスク、ゴム長靴、簡易洗顔器及び保護クリーム等は、規格や農作業安全推進団体推奨等の表示に留意して適正なものを選ぶこと。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。製品の機能を維持するため、定期的に本書記載の点検整備を実施してください。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店または最寄りのゼノア製品取扱店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はいしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- 送風機の吸気孔ガードを取り外して運転しないでください。高速回転する送風ファンに触れる恐れがあり非常に危険です。



- 送風機やエンジンの分解・改造等はいしないでください。運転中に機体が破損し、重大な事故を招く危険があります。
- エンジン停止直後は、素手でマフラやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 交換用部品はゼノア純正品またはゼノア指定銘柄品を使用してください。






# 正しくお使いいただくために

## ■ 警告ラベルとその取扱い

本機には次の警告ラベルが貼ってあります。よくお読みになって理解した上で作業してください。

### ① 品番 2751-35820



### ② 品番 3460-11840




取扱説明書  
を読むこと


保護具着用のこと

保護衣着用  
のこと

### ③ 品番 3460-11830



### 【貼付位置】



## 【ラベルのメンテナンス】

- (1) 警告ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。
- (2) 警告ラベルが汚損したりはがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、新しいラベルに取り替えてください。
- (3) 新しいラベルを貼る場合は汚れを完全にふき取り、乾いた面にして元の位置に貼ってください。


# サービスと保証について

## ご相談窓口

本製品に関するお問い合わせや消耗品のお求め、サービスのご用命は、お買い上げいただいた販売店で承ります。

お問い合わせの際は型式名と製造番号(下図参照)をご連絡ください。

製品・技術・その他に関してお気づきの点やご意見等ありましたらお気軽に弊社営業窓口(裏表紙記載)にお寄せください。



## 保証書について

本製品には、保証書を別途添付しております。保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日・型式名・製造番号」の記入押印をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

## 補給部品の供給年限について

本製品の補修部品の供給年限は、製造打切後8年です。

ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。



**警告**

機械の改造は危険ですので、改造しないでください。  
改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカー保証の対象外になるのでご注意ください。

# 使用準備


## ■ アースチェンの取り付け



注意

- 空気が乾燥している時に、薬剤を散布すると摩擦により強い静電気が発生することがあります。電気ショックを予防するため、使用時はアースチェンを必ず装着してください。


図1



1. 送風機のエルボ部内側のスクリユをゆるめて、付属のアースチェンの中間部をスクリユと本体の間に差し込み、スクリユで固定してください。
2. 付属のフレキシブルホースの大口径側にクランプ（大）をはめ、アースチェンのワイヤ線を通してからエルボに完全にはめてください。
3. ドライバでクランプのスクリユを締め込んでホースをしっかりと固定してください。

## ■ 散布管の取り付け

図2




1. 付属の散布管（畦畔噴頭、単口噴頭）から作業内容にふさわしいものを選択して、を図2の順で確実に接続してください。
2. フレキシブルホースの小口径側にクランプ（小）をはめ、アースチェンのワイヤを散布管の中を通してから、ジョイント部をフレキシブルホースにはめ込んでクランプで確実に締め付けてください。

## ■ ジェットホース(別売)の接続方法

### 重 要

ジェットホースには、適用薬剤や散布幅に応じて様々な種類があり、選択を誤ると散布ムラや吐出不良を起こすことがあります。ジェットホース使用時は、下記純正品の中から用途にあったものを選択してください。

図3



1. 付属のアダプタからリングを取り外してください。
2. アダプタの大口径側からジェットホースの端をかぶせた後、小口径側からリングをはめてジェットホースを確実に固定してください。
3. アダプタをフレキシブルホースに差し込み、クランプ (小) でしっかりと固定してください。

用 途	散布幅	品 名	品 番	摘 要
普通粉剤	20m	ホース 20M コナ	Z3050-51310	
	30m	ホース 30M コナ	Z3050-51111	
	40m	ホース 40M コナ	Z3050-53110	
DL粉剤	30m	ホースコナ DL30M	Z3463-53110	
	40m	ホースコナ DL40M	Z3463-54110	
1 キロ剤	30m	ホース 30M: 1kg	DA00001	
	40m	ホース 40M: 1kg	DA00002	

# 吐出量の切り換え

【表1】 散布条件と吐出量セット位置

使用薬剤 使用散布管	粉剤	粒剤		
		除草剤等		肥料
		1キロ剤	一般	
単口噴頭	少量	少量	少量	多量
	中量			
多口噴頭	多量	少量	中量	多量

MD 6 2 0 0 には、吐出量の切り換え機構が設けられています。工場出荷時は「多量」にセットされていますが、必要に応じて表 1 を参考に適切な位置に切り換えてください。（参考：表 1）


**補足** フローダスト(FD)粉剤、1キロ除草剤使用時は「少量」にセットしてください。

## ■ 切り換え方法 (図4参照)

### 重 要

- ロッドの長さが不適切ですと、ロッドが外れたり、シャッターが正しく開閉しなくなることがあります。
- 「中量」又は「少量」で使用する場合も、ロッドの長さ調整時は、「多量」穴に合わせて調整してください。「中量」又は「少量」穴に合わせて調整しますと、吐出過多になることがあります。

図4



1. 薬剤タンク取付部の背当て側にあるロッドを手前に引いて、切り換えアームから取り外してください。
2. ロッドの上端部を切り換えアームのセットしたい穴に差し込んでください。

**補足** ロッドがアームに合わないときは、次の手順でロッドの長さを調整してください。

1. 調量レバーを「全開」位置にセットしてください。
2. 切り換えアームを指で一杯まで押し上げて「全開」位置にしてください。
3. ロッド下端部のロックナットをゆるめてからロッドを回して、上端部を切り換えアームの「多量」穴に合わせてください。ロッドは、右に回すと短くなり、左に回すと長くなります。調整後は、ロックナットを元通りに締め付けてください。

# 燃 料



## 危険

- 燃料は非常に引火しやすいため取り扱いを誤ると火災事故の原因となります。また、気化した燃料は爆発して死傷事故を起こす恐れがあります。
- 燃料の混合時は必ず火気を遠ざけ、タバコは吸わないでください。
- 作業中に燃料を補給する場合は給油前に必ずエンジンを停止してください。
- 散布機や燃料容器を、たき火やバーナーなどの火気の近くに放置しないでください。

## 重要

- オイルが混合されていないガソリン(生ガソリン)を使うとエンジンが焼き付きます。給油時は燃料が正しいか確かめてください。
- 燃料は紫外線や高温に長時間さらされると変質劣化し、始動不良や出力不足などの原因になります。混合した燃料は、30日以内を目安に使い切るようにしてください。
- 水が混入した燃料を使うと、キャブレタやエンジンの内部が腐食します。散布機や燃料容器に水がかからないようにしてください。
- 4サイクルエンジン用オイルや水冷2サイクルエンジン用オイルは使わないでください。スパークプラグ汚損やピストンリング固着、マフラ詰まりなどを起こしやすくなります。

### 〔混合比〕

□ゼノア純正2サイクルオイル(FC級)使用時

.....**40:1**  
(ガソリン4L に対しオイル100mL)

□市販2サイクルオイル(FB級)使用時

.....**25:1**  
(ガソリン4L に対しオイル160mL)

燃料は、最寄りのガソリンスタンドで「空冷2サイクルエンジン用混合ガソリン」をお求めになるか、自動車用無鉛ガソリンと空冷2サイクルエンジン用オイルを左記割合で混合容器に入れ、容器を振ってよく混ぜ合わせたものを使用してください。

### — ゼノア純正 ビッグバンガソリン —

ゼノア純正混合ガソリン「ビッグバンガソリン」は、散布機や刈払機など運転休止期間の長いエンジン機器用に開発された2サイクルエンジン専用の混合燃料です。

- ◎変質しにくい特殊ガソリンの採用でキャブ詰まり追放
- ◎エンジン内部を摩耗や汚れから守り、排気をきれいにする各種添加剤配合
- ◎混合の手間不要
- ◎給油・持ち運び・保管に便利な金属容器入り

などのすぐれた特長を持っており、運転休止の直前にお使いになるだけで運転再開時のエンジントラブル予防効果を発揮します。

詳しくはお買い上げ店にお問い合わせください。

# エンジンのかけかた




## 注意

- エンジンを始動する前に調量レバーが全閉位置になっていることを確かめてください。調量レバーが全閉以外の位置にあるとエンジン始動と同時に多量の薬剤が吹き出し危険です。
- 散布管に付着した薬剤が吹き出すことがありますので、エンジン始動時は噴頭（吐出ノズル）の前方に人がいないことを確かめてください。


## 重要

運転時はフレキシブルホースを送風機に接続してからエンジンをかけてください。ホースを付けずに運転を続けるとエンジンの冷却風が不足してピストン焼き付きなどの故障を招くことがあります。



## ■ 始動手順

図5



1. 燃料タンクに燃料を入れキャップをしっかり閉めてください。（図5）

**補足** 給油時は、タンク上部に5mm 以上の空間を残してください。入れすぎるとエンジン始動不良を起すことがあります。





図6



2. 燃料が透明パイプを通してタンクに戻り始めるまで、始動ポンプを指で押して離す操作を繰り返してください。（図6）


**補足** 始動ポンプの操作は、エンジン始動の都度行ってください。

3. チョークレバーを上げてください。チョークが閉じます。（図6）

**補足** エンジン停止直後に再始動する場合は、チョークを閉じる必要はありません。




図7



4. スロットルレバーを上げて中間位置にセットしてください。(図7)
5. 機体を安定させてから左手で薬剤タンクを押さえ、右手でスタータノブを引いてください。スタータノブは、始めは軽く引き出し、重くなったなら力を込めて素早く引いてください。

**重要** スタータ故障の原因となりますので、ロープを一気に全部引き出したり、スタータノブから手を離して戻したりしないでください。スタータノブを戻す際は、長い方を下向きにしてください。(図8)エンジン冷却風の抵抗になるほか、熱風によりノブが変形する恐れがあります。

図8




6. エンジンが始動したら、チョークレバーを徐々に下げた後、スロットルレバーをアイドリング位置に戻してください。

**重要** チョークレバーを上げたままスタータロープを引き続けると、スパークプラグが濡れてエンジンがかからなくなることがあります。このような場合は、チョークレバーを下げてスタータロープを繰り返し引くか、スパークプラグをいったん取り外して電極を乾かしてから、始動操作をやり直してください。

7. 2～3分低速で暖機運転してください。

## ■ デコンプバルブについて

図9



MD 6200のエンジンには、始動時のスタータロープ引き力を軽くするデコンプバルブ(減圧弁)が装着されています。始動時にスタータロープを引くとエアが抜ける音がしますが、異常ではありません。エンジンがかかると自動的にバルブが閉じ、一般のエンジンと同等の性能を発揮します。

### 【クリアボタン】

時間の経過とともに、エンジン内部の汚れによりバルブが固着しロープが重くなる場合があります。このような場合は、始動前にクリアボタン(図9)を1～2回指で押してください。バルブが正常な位置に戻り機能を回復します。


## エンジンのとめかた



### 注意

- 緊急時は直ちにエンジンの停止操作をしてください。
- エンジン停止直後はマフラやスパークプラグに素手で触れないでください。  
高温のため火傷の危険があります。

図10



1. 調量レバーを完全に下げてください。
2. 薬剤が出なくなったことを確かめてからスロットルレバーをアイドリング位置にして1～2分間冷却運転をしてください。
3. 目盛り板横部のエンジン停止スイッチをエンジンが完全に止まるまで押し続けてください。  
(図10)

# 散布作業

## ■ 薬剤(肥料・農薬)の投入




### 注意

- 薬剤を散布機のタンクに投入する際は、タンクの底のシャッタ(吐出弁)が完全に閉じていることを確かめてください。シャッタが開いているとエンジン始動と同時に薬剤が吹き出し危険です。
- 薬剤投入後はタンクのキャップを確実に締め付けてください。締め付けが不十分ですと作業中にタンク内の薬剤が吹き出す危険があります。

### 重要

- 作業前に薬剤の包装に表示されている単位面積あたりの散布量と作業当日の散布面積をもとに所要量を算出して、いったんタンクに投入した薬剤は、当日中に使い切るようにしてください。薬剤タンク内に使い残した薬剤を長時間放置すると湿気により吐出不良やシャッタ作動不良の原因となります。
- 散布機を車両で運搬する場合は、薬剤タンクを空にしてください。薬剤を入れたまま運搬すると振動でつき固められて吐出不良を起こすことがあります。

図11



1. 調量レバーを完全に下げた位置(全閉)にセットしてください。
2. 薬剤タンクのキャップを取り外して薬剤を投入してください。
3. 薬剤を入れ終えたらキャップを確実に締め付けてください。


## ■背負いバンドの調節



### 注意

大量の薬剤がタンクに入っている場合は、散布機の重量によりバックルを引き起こすだけだバンドがゆるみ、姿勢が不安定になる恐れがあります。バンドの長さを調節する際は、必ず片手でバンドの端を握りながらバックルを引き起こしてください。

図12



MD6200の背負いバンドは、散布機を背負ったままで簡単に長さの調節ができる「クイックリリース」タイプです。

背負いバンドの長さは、作業時は散布機が背中に密着するように、着脱時はかけおろしのしやすいように、を基本に調節してください。

#### バンドを短くする場合(作業時)


バックルの張り出し部を指で引き起こしながらバンドの端を引いて、散布機が背中に密着する長さにしてください。

#### バンドを長くする場合(散布機着脱時)

バックルの下側を指で引き起こしながら、バンドの端をバックル側に戻してください。

## ■送風量の調節


図13



散布時は、スロットルレバーを全開の位置にセットして使用してください。

## ■調量レバーストップのセット方法

図14



シャッタ開度を一定に保って散布する場合は作業前に、調量レバーストップを所定位置にセットしてください。

#### 【セット方法】

1. ストップのツマミを引ながらストップを移動させてください。
2. ストップ所定開度の一つ上の溝に合わせてからツマミを離してください。

## ■吐出量の調節

### 重 要

- 吐出量は、使用薬剤の種類や乾燥度などにより増減することがあります。
- 粒剤は見えにくいので、撒きすぎに注意してください。
- 散布ムラを避けるため、作業時は歩行速度をなるべく一定に保ってください。

図15




図15～17は、薬剤タイプ別に調量レバーの開度と薬剤のと出量の関係を示したものです。


散布時は使用薬剤および作業条件（散布面積、散布用具、歩行速度など）に応じて、左図および表2、表3を参考に調量レバーを適切な開度に調節してください。

【表2】 粉剤散布時の調量レバー開度（目安）

薬剤の種類		普通粉剤	DL粉剤
散布管			
ジェットホース (吐出量切換:多量) (歩行速度:30m/分)	単口噴頭(吐出量切換:中量)	7～8	6～7
	20m	7	6
	30m	7～8	7
	40m	8～9	8
	55m	9～10	8～9

散布量 10aあたり3kgの場合


図16



【表3】 粒剤散布時の調量レバー開度（目安）

薬剤の種類		3キロ剤	1キロ剤
散布管			
単口噴頭	吐出量切換	中量	少量
		4～5	2～3
畦畔噴頭		6	4
ジェットホース (歩行速度:30m/分)	20m	6	5
	30m	7	7
	40m	8	7～8

図17



# 点 検 整 備




## 注 意

- 点検整備時は必ずエンジンを停止してください。
- 送風機やエンジンの分解、改造等はいしないでください。
- 部品交換時はゼノア純正部品または指定品を使用してください。


## 重 要

- 肥料は吸湿しやすいめ、放置するとシャッタの作動不良を招きます。肥料散布後は特に入念に清掃してください
- 薬剤タンク取り付けフックの適正な長さ(右図)は45～46mm です。短すぎると締め付け力が過大となり、関連部の変形・破損の原因となります。逆に長すぎるとタンクの密着度が低下し、薬剤漏れを起こす恐れがあります。
- 長期保管時は、薬剤タンクのキャップをゆるめにしてください。きつく締めたまま長期間放置するとキャップのパッキンが変形することがあります。



## ■ 散布装置

図18



1. タンク内の薬剤を使い切った時点でエンジンの回転をあげ、調量レバーを数回上げ下げしてシャッタ周りや送風機内部、散布管などに付着している薬剤を吹き飛ばしてください。
2. 定期的に薬剤タンクを取り外して、シャッタケース周りに付着した薬剤を落としてください。

### 薬剤タンクの取り外し方


1. 調量ロッド切換アームから切り離す。(10頁参照)
2. 送風機上部の左右にあるタンク固定レバーを押し上げてフックを外す。(図18)

## ■ エアクリーナ

### 重 要

- エアクリーナエレメントが詰まるとエンジン性能が低下します。また、エレメントをはずして運転したり、変形・破損したエレメントを付けて運転し続けるとエンジン内部が異常摩耗します。
- エアクリーナカバーを取り付けた後、手で軽く動かしてはずれないことを確かめてください。取付が不完全ですと使用中にカバーがはずれてエレメントが脱落紛失することがあります。

図19



散布作業終了後、エアクリーナカバーを取り外してエレメントの汚れ具合を点検し、汚れがひどい場合は、中性洗剤入りの温湯で洗い、よく乾燥させてから元通り取り付けてください。(図19)

エレメントが変形・破損した場合は新品と交換してください。(品番：Z1491-82311)

**補足1** エアクリーナカバーは、下側の張り出し部を指で手前に引くとはずれます。取付時はケースに向かい合わせてカチッという音がするまで押しつけてください。


**補足2** エレメントを取り付ける前にスクリーンを忘れずに取り付けてください。

## ■ 燃料フィルタ

### 重 要

- 燃料フィルタが詰まったり燃料パイプが折れ曲がっていると、エンジン回転数が上がらなかったり回転変動を起こしたりします。
- 燃料フィルタをタンクに戻す際は、燃料パイプが折れ曲がらないように注意してください。

図20



使用25時間毎を目安に燃料タンクから燃料フィルタを取り出して付着したゴミを取り除いてください。

フィルタが目詰まりしている場合は新品と交換してください。(品番：Z3302-85400)

## ■ スパークプラグ




### 注 意

エンジン停止直後はスパークプラグに素手で触れないでください。高温のため火傷の危険があります。

### 重 要

燃料を吸い込みすぎたりオイルの質が悪かったりするとスパークプラグの電極が汚れ、エンジンがかかりにくくなることがあります。

図21



使用25時間毎を目安にスパークプラグを取り外して電極の汚れをワイヤブラシなどで取り除いてください。

電極隙間は、**0.6~0.7mm** が適当です。


プラグ交換時は指定品をお使いください。

指定スパークプラグ

N G K    BPMR7A

## ■ エンジンの調整

図22



エンジンは、工場出荷時に調整されていますが、運転条件(エンジンのなじみ具合、空気密度の変化等)により再調整が必要となる場合があります。

エンジンの調子が思わしくない場合の調整手順は次の通りですが、調整しても調子が回復しない場合は、お買上げ店にご相談ください。


### アイドリング回転数の調整

運転中スロットルレバーを完全に下げた位置にしたとき、エンジンが止まってしまったり、逆にエンジン回転が高すぎるような場合は、アイドル調整スクリューを再調整してください。

1. エンジンをかけ2~3分中速で暖機運転をしてください。
2. スロットルレバーを完全に下げた位置にしてからアイドル調整スクリューをマイナスドライバで回してください。  
スクリューを右に回すとエンジン回転が上がり、左に回すとエンジン回転が下がります。






## ■ 長期保管時の手入れ

 危険	<p>引火による火災の恐れがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 燃料抜き取り時は、火気を遠ざけてください。</li><li>● 燃料をこぼさないように注意し、こぼれた燃料は完全にふき取ってください。</li></ul>
重要	<ul style="list-style-type: none"><li>● 長期間(2ヵ月以上)使用しない場合は、燃料タンクとキャブレタから燃料を抜いてください。燃料を入れたまま放置すると燃料が変質してキャブレタ内部が詰まり、エンジン故障(始動不良や出力不足)の原因となります。</li><li>● 保管時は、燃料タンクのキャップをゆるめにしてください。強く締め過ぎると経時変化によりパッキンが変形することがあります。</li></ul>
補足	<p>MD6200には、エンジン停止後、キャブレタ内の燃料が燃料タンクに戻る「循環式キャブレタ」が採用されています。このため、キャブレタに残った燃料の抜き取り(ドレン)の必要はありません。</p>

1. 機体の汚れを落としながら、各部の損傷やゆるみなどの有無を点検し、異常が発見された箇所は次の使用に備え完全に整備してください。
2. 薬剤タンクを取り外して、シャッター周りに付着した薬剤をブラシなどを使ってよく落としてください。
3. 燃料タンクから燃料フィルタを引き出した後、タンク内の燃料を容器に移してください。
4. スパークプラグを取り外し、2サイクルオイルを1～2 mL エンジン内に入れてください。スタータロープを2～3回引いてからプラグを元通り取り付け、圧縮位置で止めてください。
5. スロットルレバーや調量レバーなどの金属部に防錆油を塗った後、機体に覆いをして屋内の火気や湿気のない場所に保管してください。

## 粉剤・粒剤散布用品（別売）

品 名		外 観 形 状	用 途	品 番
ジェットホース			(本文 9 頁をご参照ください)	
標準 装 備	グ リ ッ プ (R-グリップ)		・散布時のパイプ操作 に便利	3495-51400
	ナガシタ 62		・畦からの粒剤や肥料 の散布用	DM00001

# 製品主要諸元

名 称 ・ 型 式		ゼノア背負式動力散布機
		MD6200
用 途		粉状及び細粒状の農薬・肥料の散布量
本 体 質 量 ※	kg	12.0
本体外形寸法（全長×全幅×全高）	mm	450x530x780
薬 剤 タ ン ク 容 量	L	28
燃 料 タ ン ク 容 量	L	1.8
送 風 機 最 高 回 転 速 度	rpm	7800
最大吐出量	粉 剤 Kg/分	7
	粒 剤 Kg/分	14
適 用 ジェットホース長 さ		20m～55m(詳細本文9頁記載)
エ ン ジ ン	形 式	単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
	排 気 量 cm <sup>3</sup>	62.0
	使 用 燃 料	潤滑油混合ガソリン
	使 用 潤 滑 油	2サイクルエンジン専用オイル
	混 合 比	ゼノア純正オイル使用時 40:1／市販オイル使用時 25:1
	キ ャ ブ レ タ	循環式、ピストンバルブ式
	点 火 方 式	電子制御フライホイールマグネット(CDI方式)
	ス パ ーク プ ラ グ	NGK BPMR7A
	始 動 方 式	リコイルスタータ式
	停 止 方 式	点火回路一次側短絡式
エ ア ク リ ー ナ		乾式
標 準 付 属 品		畦畔噴頭 x1、畦畔噴頭用グリップ x1、単口噴頭 x1、 アースチエン x1、ジェットホース用アダプタ x1、 保護マスク x2、整備工具 x1

※フレキシブルホース、散布管類、燃料を除く

改良などにより商品の細部仕様が本書記載内容と異なることがあります。ご了承ください。



修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、  
まず、お買い上げの販売店へお申し出ください。

### 製品・技術・その他のお問い合わせ

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 国内営業本部



**0570-084987**

月～金/9:00～17:00(土日祝、弊社指定休業日は除く)

<http://www.zenoah.co.jp/>

## ハスクバーナ・ゼノア株式会社

本社：〒350-1165 埼玉県川越市南台 1-9

(平成 21 年 3 月現在)

2751-93111 (E2/A903) PRINTED IN JAPAN